

NL Handleiding: WMF Pannenset Compact Cuisine - 5-delig - Roestvrij staal

Producttitel

WMF Pannenset Compact Cuisine - 5-delig - Roestvrij staal

Inhoud van het product

- 1x Kookpan laag Ø 16 cm (inhoud: 1,5 L)
- 1x Kookpan laag Ø 20 cm (inhoud: 3,5 L)
- 1x Kookpan hoog Ø 16 cm (inhoud: 1,5 L)
- 1x Kookpan hoog Ø 20 cm (inhoud: 3,5 L)
- 1x Steelpan Ø 14 cm (inhoud: 1,0 L)
- 2x Afneembare Soft-Touch handgrepen
- Materiaal: Cromargan® roestvrij staal 18/10 met TransTherm® universele bodem

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor koken op alle warmtebronnen (inductie, gas, elektrisch, keramisch, halogeen)
- Vaatwasserbestendig: Ja, handgrepen kunnen worden afgenomen voor gemakkelijke reiniging
- Geschikt voor oven: Ja, tot 180 °C (zonder handgrepen)
- Stapelbaar: Ja, dankzij het compacte ontwerp
- Maataanduiding: Aanwezig voor nauwkeurig afmeten
- Gietrand: Aanwezig voor voorzichtig gieten
- Belangrijke zorgaanwijzingen: Bevestig de handgrepen stevig alvorens te verwarmen; verhit de pannen niet leeg om vervorming te voorkomen; vermijd schurende schoonmaakmiddelen op de Soft-Touch grepen; laat pannen en grepen na reiniging goed drogen voordat u ze opbergt

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdert.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.

- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: WMF Cookware Set Compact Cuisine - 5-Piece - Stainless Steel

Product Title

WMF Cookware Set Compact Cuisine - 5-Piece - Stainless Steel

Contents of the Product

- 1x Low cooking pan Ø 16 cm (capacity: 1.5 L)
- 1x Low cooking pan Ø 20 cm (capacity: 3.5 L)
- 1x High cooking pan Ø 16 cm (capacity: 1.5 L)
- 1x High cooking pan Ø 20 cm (capacity: 3.5 L)
- 1x Saucepan Ø 14 cm (capacity: 1.0 L)
- 2x Removable Soft-Touch handles
- Material: Cromargan® stainless steel 18/10 with TransTherm® universal base

User Instructions

- Use: Suitable for cooking on all heat sources (induction, gas, electric, ceramic, halogen)
- Dishwasher-safe: Yes, handles can be removed for easy cleaning
- Suitable for oven: Yes, up to 180 °C (without handles)
- Stackable: Yes, thanks to compact design
- Measurement markings: Present for precise measuring
- Pouring rim: Present for careful pouring
- Important care instructions: Attach handles firmly before heating; do not heat pans empty to prevent deformation; avoid abrasive cleaners on Soft-Touch handles; let pans and handles dry thoroughly after cleaning before storing

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WMF Kochgeschirrsset Compact Cuisine - 5-teilig - Edelstahl

Produkttitel

WMF Kochgeschirrsset Compact Cuisine - 5-teilig - Edelstahl

Produktinhalt

- 1x Niedrige Kochpfanne Ø 16 cm (Inhalt: 1,5 L)
- 1x Niedrige Kochpfanne Ø 20 cm (Inhalt: 3,5 L)
- 1x Hohe Kochpfanne Ø 16 cm (Inhalt: 1,5 L)
- 1x Hohe Kochpfanne Ø 20 cm (Inhalt: 3,5 L)
- 1x Stielkasserolle Ø 14 cm (Inhalt: 1,0 L)
- 2x Abnehmbare Soft-Touch-Griffe
- Material: Cromargan® Edelstahl 18/10 mit TransTherm® Universal-Boden

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Kochen auf allen Wärmequellen (Induktion, Gas, Elektro, Keramik, Halogen)
- Spülmaschinenfest: Ja, Griffe können zum leichten Reinigen entfernt werden
- Ofengeeignet: Ja, bis 180 °C (ohne Griffe)
- Stapelbar: Ja, dank kompaktem Design
- Maßstabmarkierungen: Vorhanden für genaues Abmessen
- Gießrand: Vorhanden zum sorgfältigen Gießen
- Wichtige Pflegeanleitung: Griffe vor dem Erhitzen fest anbringen; Pfannen nicht leer erhitzen, um Verformung zu vermeiden; Scheuermittel auf Soft-Touch-Griffen vermeiden; Pfannen und Griffe nach der Reinigung gründlich trocknen, bevor sie gelagert werden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.

- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Batterie de cuisine WMF Compact Cuisine - 5 pièces - Acier inoxydable

Titre du produit

Batterie de cuisine WMF Compact Cuisine - 5 pièces - Acier inoxydable

Contenu du produit

- 1x Casserole basse Ø 16 cm (contenance: 1,5 L)
- 1x Casserole basse Ø 20 cm (contenance: 3,5 L)
- 1x Casserole haute Ø 16 cm (contenance: 1,5 L)
- 1x Casserole haute Ø 20 cm (contenance: 3,5 L)
- 1x Poêle Ø 14 cm (contenance: 1,0 L)
- 2x Poignées Soft-Touch amovibles
- Matériau: Acier inoxydable Cromargan® 18/10 avec fond TransTherm® universel

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Convient pour la cuisson sur toutes les sources de chaleur (induction, gaz, électrique, céramique, halogène)
- Lave-vaisselle: Oui, les poignées peuvent être retirées pour un nettoyage facile
- Adaptation au four: Oui, jusqu'à 180 °C (sans poignées)
- Empilable: Oui, grâce au design compact
- Marquages de mesure: Présents pour un dosage précis
- Bord verseur: Présent pour verser avec soin
- Instructions d'entretien importantes: Fixez fermement les poignées avant de chauffer; ne chauffez pas les casseroles à vide pour éviter la déformation; évitez les nettoyants abrasifs sur les poignées Soft-Touch; laissez les casseroles et poignées sécher complètement après nettoyage avant stockage

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.

- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Set pentole WMF Compact Cuisine - 5 pezzi - Acciaio inossidabile

Titolo del prodotto

Set pentole WMF Compact Cuisine - 5 pezzi - Acciaio inossidabile

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola bassa Ø 16 cm (capacità: 1,5 L)
- 1x Pentola bassa Ø 20 cm (capacità: 3,5 L)
- 1x Pentola alta Ø 16 cm (capacità: 1,5 L)
- 1x Pentola alta Ø 20 cm (capacità: 3,5 L)
- 1x Pentolino Ø 14 cm (capacità: 1,0 L)
- 2x Manici Soft-Touch rimovibili
- Materiale: Acciaio inossidabile Cromargan® 18/10 con fondo TransTherm® universale

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per cucinare su tutte le fonti di calore (induzione, gas, elettrica, ceramica, alogena)
- Lavastoviglie: Sì, i manici possono essere rimossi per una facile pulizia
- Adatto al forno: Sì, fino a 180 °C (senza manici)
- Impilabile: Sì, grazie al design compatto
- Marcature di misurazione: Presenti per una misurazione precisa
- Bordo versatore: Presente per versare con cura
- Importanti istruzioni per la cura: Fissare saldamente i manici prima del riscaldamento; non scaldare le pentole vuote per evitare la deformazione; evitare detersivi abrasivi sui manici Soft-Touch; lasciare che pentole e manici si asciughino completamente dopo la pulizia prima di riporre

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detersivo per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.

- **Bordi affilati:** Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- **Stabilità:** Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Zestaw garnków WMF Compact Cuisine - 5 elementów - Stal nierdzewna

Tytuł produktu

Zestaw garnków WMF Compact Cuisine - 5 elementów - Stal nierdzewna

Zawartość produktu

- 1x Niski garnek Ø 16 cm (pojemność: 1,5 L)
- 1x Niski garnek Ø 20 cm (pojemność: 3,5 L)
- 1x Wysoki garnek Ø 16 cm (pojemność: 1,5 L)
- 1x Wysoki garnek Ø 20 cm (pojemność: 3,5 L)
- 1x Rondel Ø 14 cm (pojemność: 1,0 L)
- 2x Zdejmowane uchwyty Soft-Touch
- Materiał: Stal nierdzewna Cromargan® 18/10 z uniwersalnym dnem TransTherm®

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Nadaje się do gotowania na wszystkich źródłach ciepła (indukcja, gaz, elektryczność, ceramika, halogen)
- Zmywarko-bezpieczne: Tak, uchwyty można zdjąć, aby ułatwić czyszczenie
- Przeznaczone do pieca: Tak, do 180 °C (bez uchwytów)
- Składowalne: Tak, dzięki kompaktowemu projektowi
- Znaczniki pomiarowe: Obecne do precyzyjnego mierzenia
- Brzeg do nalewania: Obecny do ostrożnego nalewania
- Ważne wskazówki dotyczące pielęgnacji: Mocno przymocuj uchwyty przed podgrzewaniem; nie nagrzewaj garnków na pusty, aby uniknąć deformacji; unikaj ostrych środków czyszczących na uchwytach Soft-Touch; pozwól garnkom i uchwytom całkowicie wyschnąć po czyszczeniu przed przechowywaniem

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- **Para:** Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Juego de ollas WMF Compact Cuisine - 5 piezas - Acero inoxidable

Título del producto

Juego de ollas WMF Compact Cuisine - 5 piezas - Acero inoxidable

Contenido del producto

- 1x Olla baja Ø 16 cm (capacidad: 1,5 L)
- 1x Olla baja Ø 20 cm (capacidad: 3,5 L)
- 1x Olla alta Ø 16 cm (capacidad: 1,5 L)
- 1x Olla alta Ø 20 cm (capacidad: 3,5 L)
- 1x Cazo Ø 14 cm (capacidad: 1,0 L)
- 2x Asas Soft-Touch desmontables
- Material: Acero inoxidable Cromargan® 18/10 con fondo TransTherm® universal

Instrucciones de uso

- Uso: Adecuado para cocinar en todas las fuentes de calor (inducción, gas, eléctrica, cerámica, halógena)
- Apto para lavavajillas: Sí, los asas pueden retirarse para una limpieza fácil
- Apto para horno: Sí, hasta 180 °C (sin asas)
- Apilable: Sí, gracias al diseño compacto
- Marcas de medición: Presentes para una medición precisa
- Borde vertidor: Presente para verter con cuidado
- Instrucciones importantes de cuidado: Asegure firmemente los asas antes de calentar; no caliente las ollas vacías para evitar deformación; evite limpiadores abrasivos en los asas Soft-Touch; deje que las ollas y asas se sequen completamente después de la limpieza antes de guardar

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.

- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WMF kokärlsset Compact Cuisine - 5 delar - Rostfritt stål

Produkttitel

WMF kokärlsset Compact Cuisine - 5 delar - Rostfritt stål

Produktinnehåll

- 1x Låg gryta Ø 16 cm (volym: 1,5 L)
- 1x Låg gryta Ø 20 cm (volym: 3,5 L)
- 1x Hög gryta Ø 16 cm (volym: 1,5 L)
- 1x Hög gryta Ø 20 cm (volym: 3,5 L)
- 1x Kastroll Ø 14 cm (volym: 1,0 L)
- 2x Avtagbara Soft-Touch-handtag
- Material: Cromargan® rostfritt stål 18/10 med TransTherm® universalbotten

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för matlagning på alla värmekällor (induktion, gas, elektrisk, keramik, halogen)
- Spölmaskinsäker: Ja, handtagen kan tas bort för enkel rengöring
- Lämplig för ugn: Ja, upp till 180 °C (utan handtag)
- Stackbar: Ja, tack vare kompakt design
- Mätmarkeringar: Närvarande för exakt mätning
- Hällkant: Närvarande för försiktig hällning
- Viktiga skötselinstruktioner: Fäst handtagen ordentligt innan uppvärmning; värm inte grytor tomma för att undvika deformation; undvik abrasiva rengöringsmedel på Soft-Touch-handtag; låt grytor och handtag torka helt efter rengöring innan lagring

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan

värmekälla.

- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.