

NL Handleiding: Cosy & Trendy Pannенonderzetter - Kurk - ø 20 cm - 3 stuks

Producttitel

Cosy & Trendy Pannенonderzetter - Kurk - ø 20 cm - 3 stuks

Inhoud van het product

- 3x Pannенonderzetter (Diameter 20 cm)
- Materiaal: Kurk

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Bescherming van tafelblad en werkblad tegen hitte, krassen en vochtigheid
- Geschikt voor pannen, schalen en ovenschalen
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
- Onderhoudstemperatuur: Maximaal geschikt voor hete pannen en ovenschalen

Onderhouds- en reinigingsaanwijzingen

- Reinigen: Was de pan na gebruik af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Schuurmiddelen: Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak niet te beschadigen.
- Drogen: Droog de pan direct na het afwassen goed af om roestvorming of waterplekken te voorkomen.
- Opslag: Berg de pan op een droge plaats op. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

Veiligheidsaanwijzingen

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannенlappen.
- Oververhitting: Laat de pan nooit leeg op een hittebron staan; dit kan het materiaal beschadigen.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel staat op het fornuis om omvallen te voorkomen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van deksels; ontsnapte stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Kinderen: Houd kinderen uit de buurt van hete pannen en kookoppervlakken.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Kinderen dienen uitsluitend onder toezicht van een volwassene te koken.

Aanwijzingen voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen van afwijkend materiaal (bijv. kunststof handvatten) en voer deze afzonderlijk af via de daarvoor bestemde stroom.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product en de handvatten kunnen heet worden tijdens gebruik en verbrandingen veroorzaken.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Pot Coaster - Cork - ø 20 cm - 3 pieces

Product Title

Cosy & Trendy Pot Coaster - Cork - ø 20 cm - 3 pieces

Contents of the Product

- 3x Pot coaster (Diameter 20 cm)
- Material: Cork

User Instructions

- Use: Protection of table and countertop surfaces from heat, scratches and moisture
- Suitable for pots, baking dishes and ovenware
- Dishwasher safe: No, hand wash recommended
- Temperature use: Suitable for hot pots and baking dishes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the pan after use with warm water and a mild detergent.
- Abrasives: Avoid abrasive cleaners or steel wool to prevent surface damage.
- Drying: Dry the pan thoroughly immediately after washing to prevent rust or water marks.
- Storage: Store the pan in a dry place. Use protective layers when stacking.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become hot during use. Always use oven mitts or pot holders.
- Overheating: Never leave the pan empty on a heat source; this can damage the material.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob to prevent tipping.
- Steam: Take care when removing lids; escaping steam can cause burns.
- Children: Keep children away from hot pans and cooking surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is intended for use by adults. Children should only cook under adult supervision.

Disposal Instructions

- Take discarded pans to a metal waste collection point or recycling centre.
- Remove separate components made of different materials (e.g. plastic handles) and dispose of these separately via the appropriate waste stream.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.

- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product and handles can become hot during use and may cause burns.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Topfuntersetzer - Kork - ø 20 cm - 3 Stück

Produkttitel

Cosy & Trendy Topfuntersetzer - Kork - ø 20 cm - 3 Stück

Produktinhalt

- 3x Topfuntersetzer (Durchmesser 20 cm)
- Material: Kork

Benutzeranleitung

- Verwendung: Schutz von Tisch- und Arbeitsflächen vor Hitze, Kratzern und Feuchtigkeit
- Geeignet für Töpfe, Backformen und Ofengeschirr
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
- Temperaturbeständigkeit: Geeignet für heiße Töpfe und Backformen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Spülen Sie die Pfanne nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab.
- Scheuermittel: Vermeiden Sie Scheuermittel oder Stahlwolle, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Trocknen: Die Pfanne nach dem Waschen sofort gründlich abtrocknen, um Rostbildung oder Wasserflecken zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Die Pfanne trocken aufbewahren. Beim Stapeln Schutzlagen verwenden.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Pfanne und Griff können sich während der Verwendung erhitzen. Verwenden Sie stets Topfhandschuhe oder Topflappen.
- Überhitzung: Lassen Sie die Pfanne nie leer auf einer Wärmequelle stehen; dies kann das Material beschädigen.
- Stabilität: Stellen Sie sicher, dass die Pfanne sicher auf dem Herd steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Dampf: Beim Abnehmen von Deckeln vorsichtig sein; austretender Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Kinder: Halten Sie Kinder von heißen Pfannen und Kochflächen fern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen kochen.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Pfannen an einem Metallsammelpunkt oder Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie separate Teile aus anderen Materialien (z. B. Kunststoffgriffe) und entsorgen Sie diese

getrennt über den entsprechenden Wertstoffstrom.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt und die Griffe können sich während des Gebrauchs erhitzen und Verbrennungen verursachen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Dessous-de-plat - Liège - ø 20 cm - 3 pièces

Titre du produit

Cosy & Trendy Dessous-de-plat - Liège - ø 20 cm - 3 pièces

Contenu du produit

- 3x Dessous-de-plat (Diamètre 20 cm)
- Matériau: Liège

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Protection des surfaces de table et de plan de travail contre la chaleur, les rayures et l'humidité
- Adapté aux casseroles, aux plats allant au four et à la vaisselle ovenproof
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé
- Résistance à la température: Approprié pour les casseroles chaudes et les plats allant au four

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez la casserole après utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Abrasifs : Évitez les nettoyants abrasifs ou la laine d'acier pour ne pas endommager la surface.
- Séchage : Séchez soigneusement la casserole immédiatement après le lavage pour éviter la rouille ou les traces d'eau.
- Rangement : Rangez la casserole dans un endroit sec. Utilisez des intercalaires protecteurs lors de l'empilement.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Surchauffe : Ne laissez jamais la casserole vide sur une source de chaleur ; cela peut endommager le matériau.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la cuisinière pour éviter qu'elle ne bascule.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait des couvercles ; la vapeur qui s'échappe peut provoquer des brûlures.
- Enfants : Tenez les enfants à l'écart des casseroles chaudes et des surfaces de cuisson.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes. Les enfants ne doivent cuisiner que sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles usagées dans un point de collecte des déchets métalliques ou une déchetterie.
- Retirez les composants séparables en matériaux différents (par ex. poignées en plastique) et déposez-les

séparément dans la filière appropriée.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le produit et les poignées peuvent devenir chauds pendant l'utilisation et provoquer des brûlures.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Sottopentola - Sughero - ø 20 cm - 3 pezzi

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Sottopentola - Sughero - ø 20 cm - 3 pezzi

Contenuto del prodotto

- 3x Sottopentola (Diametro 20 cm)
- Materiale: Sughero

Istruzioni per l'uso

- Uso: Protezione del tavolo e dei ripiani del piano di lavoro da calore, graffi e umidità
- Adatto a pentole, piatti da forno e stoviglie da forno
- Lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato
- Resistenza alla temperatura: Idoneo per pentole calde e piatti da forno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la pentola dopo l'uso con acqua calda e un detergente delicato.
- Abrasivi: Evitare detersivi abrasivi o pagliette d'acciaio per non danneggiare la superficie.
- Asciugatura: Asciugare la pentola immediatamente dopo il lavaggio per evitare ruggine o macchie d'acqua.
- Conservazione: Conservare la pentola in un luogo asciutto. Utilizzare strati protettivi quando si impilano le pentole.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Surriscaldamento: Non lasciare mai la pentola vuota su una fonte di calore; questo può danneggiare il materiale.
- Stabilità: Assicurarsi che la pentola sia stabile sul fornello per evitare che si rovesci.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuovono i coperchi; il vapore che fuoriesce può causare ustioni.
- Bambini: Tenere i bambini lontani dalle pentole calde e dalle superfici di cottura.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti. I bambini devono cucinare solo sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole dismesse a un punto di raccolta per i rifiuti metallici o a un centro di riciclaggio.
- Rimuovere i componenti separabili realizzati in materiali diversi (ad es. manici in plastica) e smaltirli separatamente tramite il flusso di rifiuti appropriato.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto e i manici possono diventare caldi durante l'uso e causare ustioni.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Podstawka pod garnki - Korek - ø 20 cm - 3 sztuki

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Podstawka pod garnki - Korek - ø 20 cm - 3 sztuki

Zawartość produktu

- 3x Podstawka pod garnki (Średnica 20 cm)
- Materiał: Korek

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Ochrona powierzchni stołu i blatu roboczego przed ciepłem, zarysowaniami i wilgocią
- Przeznaczony do garnków, naczyń do pieczenia i naczyń do piekarnika
- Zmywarki: Nie, zalecane mycie ręczne
- Odporność temperaturowa: Odpowiedni do gorących garnków i naczyń do pieczenia

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Po użyciu myj garnek ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- Środki ściernie: Unikaj środków ściernych lub druciaków, aby nie uszkodzić powierzchni.
- Suszenie: Natychmiast po umyciu dokładnie wysusz garnek, aby zapobiec rdzewieniu lub powstawaniu plam wodnych.
- Przechowywanie: Przechowuj garnek w suchym miejscu. Przy układaniu w stosy używaj warstw ochronnych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i rączka mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Przegrzanie: Nigdy nie pozostawiaj pustego garnka na źródle ciepła; może to uszkodzić materiał.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, aby zapobiec przewróceniu.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywek; wydobywająca się para może powodować oparzenia.
- Dzieci: Trzymaj dzieci z dala od gorących garnków i powierzchni do gotowania.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci powinny gotować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki należy oddać do punktu zbiórki złomu metalowego lub centrum recyklingu.
- Usuń oddzielne elementy wykonane z innych materiałów (np. plastikowe rączki) i pozbądź się ich osobno, zgodnie z odpowiednim strumieniem odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt i rączki mogą nagrzewać się podczas użytkowania i powodować oparzenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Salvamanteles - Corcho - ø 20 cm - 3 piezas

Título del producto

Cosy & Trendy Salvamanteles - Corcho - ø 20 cm - 3 piezas

Contenido del producto

- 3x Salvamanteles (Diámetro 20 cm)
- Material: Corcho

Instrucciones de uso

- Uso: Protección de superficies de mesa y encimera contra el calor, arañazos y humedad
- Apto para cazuelas, fuentes de horno y vajilla de horno
- Lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano
- Resistencia a la temperatura: Adecuado para ollas calientes y fuentes de horno

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la olla después de cada uso con agua caliente y un detergente suave.
- Abrasivos: Evite limpiadores abrasivos o estropajos de acero para no dañar la superficie.
- Secado: Seque la olla inmediatamente después de lavarla para evitar la oxidación o las marcas de agua.
- Almacenamiento: Guarde la olla en un lugar seco. Utilice capas protectoras al apilar.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Sobrecalentamiento: Nunca deje la olla vacía sobre una fuente de calor; esto puede dañar el material.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable en el fuego para evitar que se vuelque.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar las tapas; el vapor que escapa puede causar quemaduras.
- Niños: Mantenga a los niños alejados de ollas calientes y superficies de cocción.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está destinado al uso por parte de adultos. Los niños solo deben cocinar bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas en desuso a un punto de recogida de residuos metálicos o a un centro de reciclaje.
- Retire los componentes separables de materiales distintos (p. ej. asas de plástico) y deposítelos por separado en el contenedor correspondiente.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto y los mangos pueden calentarse durante el uso y provocar quemaduras.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Kastrukundersätt - Kork - ø 20 cm - 3 delar

Produkttitel

Cosy & Trendy Kastrukundersätt - Kork - ø 20 cm - 3 delar

Produktinnehåll

- 3x Kastrukundersätt (Diameter 20 cm)
- Material: Kork

Användarinstruktioner

- Användning: Skydd för bords- och arbetsbänksytor mot värme, repor och fukt
- Lämplig för kastruller, bakplåtar och ugnsservice
- Diskmaskin: Nej, handtvätt rekommenderas
- Temperaturbeständighet: Lämplig för heta kastruller och bakplåtar

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska kastrullen efter användning med varmt vatten och ett mildt diskmedel.
- Slipmedel: Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att inte skada ytan.
- Torkning: Torka kastrullen omedelbart och noggrant efter diskning för att förhindra rost eller vattenfläckar.
- Förvaring: Förvara kastrullen på en torr plats. Använd skyddande mellanskikt vid stapling.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Överhettning: Lämna aldrig kastrullen tom på en värmekälla; detta kan skada materialet.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stadigt på spisen för att förhindra att den välter.
- Ånga: Var försiktig när lock tas bort; ånga som slipper ut kan orsaka brännskador.
- Barn: Håll barn borta från heta kastruller och tillagningsytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är avsedd för användning av vuxna. Barn bör endast laga mat under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserade kastruller till en samlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.
- Ta bort lösa delar av andra material (t.ex. handtag i plast) och lämna dessa separat i rätt avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten och handtagen kan bli heta under användning och orsaka brännskador.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.