

NL Handleiding: KitchenAid Slabestek Core Berkenhout 2-delig 33 cm

Producttitel

KitchenAid Slabestek Core Berkenhout 2-delig 33 cm

Inhoud van het product

- 1x Opscheplepel (Berkenhout, Lengte 33 cm)
- 1x Opschepvork (Berkenhout, Lengte 33 cm)
- Materiaal: Berkenhout met roestvrijstalen ophanghaak

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het serveren van salades, pastasalades, geroosterde groenten en koude schotels vanuit grote saladeschalen en diepe kommen
- Geschikt voor anti-aanbaklaag: Ja, veilig voor gebruik op alle serveerschalen inclusief schalen met anti-aanbaklaag
- Vaatwasserbestendig: Nee – uitsluitend met de hand wassen in warm water met een mild afwasmiddel
- Drogen: Direct na het wassen droogwrijven en op een droge plek bewaren om scheuren en verkleuring te voorkomen
- Onderhoud: Wrijf het berkenhout periodiek in met voedingsveilige olie (bijv. olijfolie of snijplankolie) voor extra bescherming
- Ophangen: Voorzien van een ingebouwde roestvrijstalen ophanghaak; geschikt voor ophangen aan een haak, rek of magneetstrip
- Gewicht: 164 gram voor het complete 2-delige set

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product direct na gebruik met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel.
- Niet voor de vaatwasser: Hout is niet geschikt voor de vaatwasser; dit beschadigt het hout en verkort de levensduur aanzienlijk.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek en laat het daarna aan de lucht drogen.
- Onderhoud: Behandel het hout periodiek met een voedingsolie (bijv. lijnolie of minerale olie) om uitdroging te voorkomen en het hout te beschermen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, niet in afgesloten vochtige ruimtes.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Inspecteer het product vóór elk gebruik op splinters of scheuren in het hout.
- Scherpe randen: Stop het gebruik als het hout begint te splijten of scheuren vertoont.
- Vocht: Laat het product niet langdurig in water weken, dit kan het hout doen zwellen of barsten.
- Hitte: Niet gebruiken als roerlepel in kokende vloeistoffen gedurende langere tijd; hout kan op den duur uitdrogen en barsten.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Hout is een biologisch afbreekbaar materiaal. Gooi afgedankt houten bestek bij de GFT-bak of breng het naar een composteersinstallatie.
- Beschadigd of behandeld hout (geoliede of gelakte exemplaren) kunt u afvoeren via de milieustraat.
- Gooi het product niet bij het restafval als recycling of compostering beschikbaar is.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: KitchenAid Salad Servers Core Birchwood 2-piece 33 cm

Product Title

KitchenAid Salad Servers Core Birchwood 2-piece 33 cm

Contents of the Product

- 1x Serving spoon (Birchwood, Length 33 cm)
- 1x Serving fork (Birchwood, Length 33 cm)
- Material: Birchwood with stainless steel hanging hook

User Instructions

- Use: Ideal for serving salads, pasta salads, roasted vegetables and cold dishes from large salad bowls and deep serving bowls
- Suitable for non-stick surfaces: Yes, safe for use on all serving dishes including those with a non-stick coating
- Dishwasher safe: No – hand wash only in warm water with a mild detergent
- Drying: Dry immediately after washing and store in a dry place to prevent cracking and discolouration
- Maintenance: Periodically rub the birchwood with food-safe oil (e.g. olive oil or cutting board oil) for extra protection
- Hanging: Equipped with a built-in stainless steel hanging hook; suitable for hanging on a hook, rack or magnetic strip
- Weight: 164 grams for the complete 2-piece set

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product by hand immediately after use with warm water and a mild detergent.
- Not dishwasher safe: Wood is not suitable for the dishwasher; this damages the wood and significantly shortens its lifespan.
- Drying: Dry the product thoroughly with a cloth immediately after washing, then allow it to air dry completely.
- Maintenance: Periodically treat the wood with a nourishing oil (e.g. linseed oil or mineral oil) to prevent drying out and to protect the wood.
- Storage: Store the product in a dry, well-ventilated place, not in enclosed damp spaces.

Safety Instructions

- Splinters: Inspect the product for splinters or cracks in the wood before each use.
- Sharp edges: Discontinue use if the wood begins to split or crack.
- Moisture: Do not soak the product in water for extended periods, as this may cause the wood to swell or crack.
- Heat: Avoid prolonged contact with boiling liquids; wood may dry out and crack over time.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Wood is a biodegradable material. Dispose of discarded wooden cutlery in the organic waste bin or take it to a composting facility.
- Damaged or treated wood (oiled or lacquered pieces) can be disposed of at a recycling centre.
- Do not dispose of the product in general waste if recycling or composting is available.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Gebrauchsanleitung: KitchenAid Salatbesteck Core Birkenholz 2-teilig 33 cm

Produkttitel

KitchenAid Salatbesteck Core Birkenholz 2-teilig 33 cm

Produktinhalt

- 1x Servierlöffel (Birkenholz, Länge 33 cm)
- 1x Serviergabel (Birkenholz, Länge 33 cm)
- Material: Birkenholz mit Edelstahl-Aufhängehaken

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Servieren von Salaten, Nudelsalaten, geröstetem Gemüse und kalten Platten aus großen Salatschüsseln und tiefen Servierschüsseln
- Geeignet für Antihafbeschichtung: Ja, sicher für die Verwendung auf allen Servierschüsseln einschließlich solcher mit Antihafbeschichtung
- Spülmaschinenfest: Nein – nur Handwäsche in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel
- Trocknen: Sofort nach dem Waschen abtrocknen und an einem trockenen Ort aufbewahren, um Risse und Verfärbungen zu vermeiden
- Pflege: Das Birkenholz regelmäßig mit lebensmittelechtem Öl (z. B. Olivenöl oder Schneidebrettöl) einreiben, um es zusätzlich zu schützen
- Aufhängen: Mit einem integrierten Edelstahl-Aufhängehaken ausgestattet; geeignet zum Aufhängen an einem Haken, Regal oder Magnetstreifen
- Gewicht: 164 Gramm für das komplette 2-teilige Set

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt unmittelbar nach dem Gebrauch von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen.
- Nicht spülmaschinenfest: Holz ist nicht für die Spülmaschine geeignet; dies beschädigt das Holz und verkürzt die Lebensdauer erheblich.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen sofort gründlich mit einem Tuch abtrocknen und anschließend an der Luft vollständig trocknen lassen.
- Pflege: Das Holz regelmäßig mit einem pflegenden Öl (z. B. Leinöl oder Mineralöl) behandeln, um Austrocknung zu verhindern und das Holz zu schützen.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, nicht in geschlossenen feuchten Räumen.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Untersuchen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Splitter oder Risse im Holz.
- Scharfe Kanten: Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Holz beginnt zu splintern oder Risse zeigt.
- Feuchtigkeit: Das Produkt nicht über längere Zeit in Wasser einweichen, da das Holz quellen oder reißen

kann.

- Hitze: Längeren Kontakt mit kochenden Flüssigkeiten vermeiden; Holz kann mit der Zeit austrocknen und reißen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Holz ist ein biologisch abbaubares Material. Entsorgen Sie ausgedientes Holzbesteck im Biomüll oder bringen Sie es zu einer Kompostieranlage.
- Beschädigtes oder behandeltes Holz (geölte oder lackierte Teile) kann über den Wertstoffhof entsorgt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Restmüll, wenn Recycling oder Kompostierung möglich ist.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: KitchenAid Couverts à Salade Core

Bouleau 2 pièces 33 cm

Titre du produit

KitchenAid Couverts à Salade Core Bouleau 2 pièces 33 cm

Contenu du produit

- 1x Cuillère de service (Bouleau, Longueur 33 cm)
- 1x Fourchette de service (Bouleau, Longueur 33 cm)
- Matériau : Bouleau avec crochet de suspension en acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour servir des salades, des salades de pâtes, des légumes rôtis et des plats froids depuis de grands saladiers et des bols profonds
- Adapté aux revêtements antiadhésifs : Oui, sans danger pour tous les plats de service, y compris ceux avec un revêtement antiadhésif
- Passage au lave-vaisselle : Non – lavage à la main uniquement dans de l'eau chaude avec un détergent doux
- Séchage : Essuyer immédiatement après le lavage et conserver dans un endroit sec pour éviter les fissures et la décoloration
- Entretien : Frotter périodiquement le bouleau avec une huile alimentaire (par ex. huile d'olive ou huile pour planche à découper) pour une protection supplémentaire
- Suspension : Équipé d'un crochet de suspension intégré en acier inoxydable ; adapté à la suspension sur un crochet, une grille ou une barre magnétique
- Poids : 164 grammes pour l'ensemble complet de 2 pièces

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le produit à la main immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Non adapté au lave-vaisselle : Le bois n'est pas adapté au lave-vaisselle ; cela endommage le bois et réduit considérablement sa durée de vie.
- Séchage : Sécher soigneusement le produit avec un chiffon immédiatement après le lavage, puis laisser sécher à l'air libre.
- Entretien : Traiter périodiquement le bois avec une huile nourrissante (par ex. huile de lin ou huile minérale) pour éviter le dessèchement et protéger le bois.
- Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des espaces humides fermés.

Consignes de sécurité

- Échardes : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des échardes ou des fissures dans le bois.

- Bords tranchants : Cessez d'utiliser le produit si le bois commence à se fendre ou à se fissurer.
- Humidité : Ne pas laisser tremper le produit dans l'eau de manière prolongée, cela peut faire gonfler ou fissurer le bois.
- Chaleur : Évitez un contact prolongé avec des liquides bouillants ; le bois peut se dessécher et se fissurer avec le temps.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bois est un matériau biodégradable. Jetez les couverts en bois usagés dans la poubelle de déchets organiques ou apportez-les à une installation de compostage.
- Le bois endommagé ou traité (pièces huilées ou laquées) peut être déposé dans une déchetterie.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si le recyclage ou le compostage est disponible.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: KitchenAid Posate da Insalata Core Betulla 2 pezzi 33 cm

Titolo del prodotto

KitchenAid Posate da Insalata Core Betulla 2 pezzi 33 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Cucchiaino da portata (Betulla, Lunghezza 33 cm)
- 1x Forchetta da portata (Betulla, Lunghezza 33 cm)
- Materiale: Legno di betulla con gancio appendiabiti in acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per servire insalate, insalate di pasta, verdure arrostate e piatti freddi da grandi insalatiere e ciotole profonde
- Adatto a superfici antiaderenti: Sì, sicuro per l'uso su tutti i piatti da portata, inclusi quelli con rivestimento antiaderente
- Lavabile in lavastoviglie: No – lavare solo a mano in acqua calda con un detergente delicato
- Asciugatura: Asciugare immediatamente dopo il lavaggio e conservare in un luogo asciutto per evitare crepe e scolorimenti
- Manutenzione: Strofinare periodicamente il legno di betulla con olio per uso alimentare (ad es. olio d'oliva o olio per taglieri) per una protezione extra
- Appendere: Dotato di un gancio appendiabiti integrato in acciaio inossidabile; adatto all'appendere a un gancio, un rack o una striscia magnetica
- Peso: 164 grammi per il set completo di 2 pezzi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto a mano immediatamente dopo l'uso con acqua calda e un detergente delicato.
- Non adatto alla lavastoviglie: Il legno non è adatto alla lavastoviglie; ciò danneggia il legno e ne riduce significativamente la durata.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto con un panno subito dopo il lavaggio, quindi lasciarlo asciugare completamente all'aria.
- Manutenzione: Trattare periodicamente il legno con un olio nutriente (es. olio di lino o olio minerale) per prevenire il disseccamento e proteggere il legno.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, non in ambienti chiusi e umidi.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di schegge o crepe nel legno.
- Bordi taglienti: Interrompere l'uso se il legno inizia a scheggiarsi o a presentare crepe.
- Umidità: Non lasciare il prodotto a mollo in acqua per periodi prolungati, poiché il legno potrebbe gonfiarsi.

o creparsi.

- Calore: Evitare il contatto prolungato con liquidi bollenti; il legno può seccarsi e creparsi nel tempo.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il legno è un materiale biodegradabile. Smaltire le posate in legno usate nel bidone dei rifiuti organici o portarle a un impianto di compostaggio.
- Il legno danneggiato o trattato (pezzi oliati o laccati) può essere smaltito presso un centro di raccolta rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti indifferenziati se è disponibile il riciclaggio o il compostaggio.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: KitchenAid Sztućce do Sałaty Core Drewno Brzozowe 2 szt. 33 cm

Tytuł produktu

KitchenAid Sztućce do Sałaty Core Drewno Brzozowe 2 szt. 33 cm

Zawartość produktu

- 1x Łyżka do serwowania (Drewno brzozowe, Długość 33 cm)
- 1x Widelec do serwowania (Drewno brzozowe, Długość 33 cm)
- Materiał: Drewno brzozowe z haczykiem ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do podawania sałatek, sałatek makaronowych, pieczonych warzyw i zimnych dań z dużych mis sałatkowych i głębokich misek
- Przydatność do powierzchni nieprzywierających: Tak, bezpieczne do użytku na wszystkich naczyniach do serwowania, w tym z powłoką nieprzywierającą
- Zmywarka: Nie – myć wyłącznie ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem
- Suszenie: Natychmiast po umyciu wytrzeć do sucha i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec pęknięciom i odbarwieniom
- Konserwacja: Okresowo wcierać w drewno brzozowe olej bezpieczny dla żywności (np. oliwę z oliwek lub olej do desek do krojenia) dla dodatkowej ochrony
- Zawieszanie: Wyposażone we wbudowany haczyk ze stali nierdzewnej; nadaje się do zawieszenia na haku, stojaku lub listwie magnetycznej
- Waga: 164 gramy dla kompletnego zestawu 2-częściowego

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć produkt ręcznie bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń.
- Nieodpowiedni do zmywarki: Drewno nie nadaje się do zmywarki; powoduje to uszkodzenie drewna i znacznie skraca jego żywotność.
- Suszenie: Natychmiast po umyciu dokładnie osuszyć produkt ściereczką, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
- Konserwacja: Okresowo pielęgnować drewno odpowiednim olejem (np. olejem lnianym lub mineralnym), aby zapobiec wysychaniu i chronić drewno.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, nie w zamkniętych wilgotnych pomieszczeniach.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Przed każdym użyciem sprawdzaj produkt pod kątem drzazg lub pęknięć w drewnie.
- Ostre krawędzie: Zaprześć używania produktu, jeśli drewno zaczyna się łupać lub pękać.
- Wilgoć: Nie moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas, gdyż może to spowodować pęcznienie lub

pękanie drewna.

- Ciepło: Unikaj długotrwałego kontaktu z wrzącymi cieczami; drewno może z czasem wysychać i pękać.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Drewno jest materiałem biodegradowalnym. Zużyte drewniane sztuczce wyrzucaj do pojemnika na odpady organiczne lub dostarcz do kompostowni.
- Uszkodzone lub impregnowane drewno (naoliwione lub lakierowane) można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów zmieszanych, jeśli dostępne jest recykling lub kompostowanie.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES

Manual de usuario: KitchenAid Cubiertos para Ensalada Core Madera de Abedul 2 piezas 33 cm

Título del producto

KitchenAid Cubiertos para Ensalada Core Madera de Abedul 2 piezas 33 cm

Contenido del producto

- 1x Cuchara de servir (Madera de abedul, Longitud 33 cm)
- 1x Tenedor de servir (Madera de abedul, Longitud 33 cm)
- Material: Madera de abedul con gancho colgante de acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para servir ensaladas, ensaladas de pasta, verduras asadas y platos fríos desde grandes ensaladeras y cuencos profundos
- Apto para superficies antiadherentes: Sí, seguro para su uso en todos los platos de servicio, incluidos los que tienen revestimiento antiadherente
- Apto para lavavajillas: No – lavar únicamente a mano con agua caliente y un detergente suave
- Secado: Secar inmediatamente después del lavado y guardar en un lugar seco para evitar grietas y decoloración
- Mantenimiento: Frotar periódicamente la madera de abedul con aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite de oliva o aceite para tablas de cortar) para una protección extra
- Colgar: Equipado con un gancho colgante integrado de acero inoxidable; apto para colgar en un gancho, estante o tira magnética
- Peso: 164 gramos para el juego completo de 2 piezas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave el producto a mano inmediatamente después de su uso con agua caliente y un detergente suave.
- No apto para lavavajillas: La madera no es apta para el lavavajillas; esto daña la madera y reduce considerablemente su vida útil.
- Secado: Seque el producto inmediatamente después del lavado con un paño y deje que se seque completamente al aire.
- Mantenimiento: Trate periódicamente la madera con un aceite nutritivo (p. ej., aceite de linaza o aceite mineral) para evitar el resecado y proteger la madera.
- Almacenamiento: Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, no en espacios cerrados y húmedos.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar astillas o grietas en la madera.
- Bordes afilados: Deje de usar el producto si la madera comienza a astillarse o agrietarse.
- Humedad: No deje el producto en remojo durante períodos prolongados, ya que la madera puede

hincharse o agrietarse.

- Calor: Evite el contacto prolongado con líquidos hirviendo; la madera puede resecarse y agrietarse con el tiempo.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- La madera es un material biodegradable. Deposite los cubiertos de madera usados en el cubo de residuos orgánicos o llévelos a una instalación de compostaje.
- La madera dañada o tratada (piezas aceitadas o lacadas) puede depositarse en un punto limpio.
- No deseche el producto en la basura general si existe la posibilidad de reciclaje o compostaje.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: KitchenAid Salladsbestick Core Björkträ 2 delar 33 cm

Produkttitel

KitchenAid Salladsbestick Core Björkträ 2 delar 33 cm

Produktinnehåll

- 1x Serveringssked (Björkträ, Längd 33 cm)
- 1x Serveringsgaffel (Björkträ, Längd 33 cm)
- Material: Björkträ med upphängningskrok i rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för servering av sallader, pastasallader, rostade grönsaker och kalla rätter från stora salladsskålar och djupa serveringsskålar
- Lämplig för non-stick-yta: Ja, säker att använda på alla serveringsskålar inklusive de med non-stick-beläggning
- Diskmaskinsäker: Nej – handtvätt endast i varmt vatten med ett mildt diskmedel
- Torkning: Torka omedelbart efter tvätt och förvara på ett torrt ställe för att förhindra sprickor och missfärgning
- Underhåll: Gnid regelbundet in björkträet med livsmedelssäker olja (t.ex. olivolja eller skärbrädesolja) för extra skydd
- Upphängning: Utrustad med en inbyggd upphängningskrok i rostfritt stål; lämplig för upphängning på en krok, hylla eller magnetlist
- Vikt: 164 gram för det kompletta 2-delade setet

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska produkten för hand direkt efter användning med varmt vatten och ett mildt diskmedel.
- Ej diskmaskinsäker: Trä är inte lämpligt för diskmaskinen; detta skadar träet och förkortar dess livslängd avsevärt.
- Torkning: Torka produkten noggrant med en duk direkt efter diskning och låt den sedan lufttorka helt.
- Underhåll: Behandla träet regelbundet med en vårdande olja (t.ex. linolja eller mineralolja) för att förhindra uttorkning och skydda träet.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr, välventilerad plats, inte i slutna fuktiga utrymmen.

Säkerhetsinstruktioner

- Splitter: Inspektera produkten före varje användning för splitter eller sprickor i träet.
- Vassa kanter: Sluta använda produkten om träet börjar spricka eller få sprickor.
- Fukt: Blötlägg inte produkten i vatten under längre tid, eftersom detta kan få träet att svälla eller spricka.
- Värme: Undvik långvarig kontakt med kokande vätskor; trä kan torka ut och spricka med tiden.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Trä är ett biologiskt nedbrytbart material. Kasserade träbestick kan läggas i kompostbehållaren eller lämnas till en komposteringsanläggning.
- Skadat eller behandlat trä (oljade eller lackerade delar) kan lämnas till en återvinningscentral.
- Kasta inte produkten i restavfallet om återvinning eller kompostering finns tillgänglig.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.