

Handleiding voor de Blackwell Pannensponsje Zilver

Producttitel

Blackwell Pannensponsje Zilver

Inhoud van het product

- 1 x Blackwell Pannensponsje Zilver
-

Gebruiksaanwijzing

1. **Gebruik op geschikte oppervlakken:** Gebruik de spons voor het reinigen van hardnekkig vuil op pannen en keukengerei.
 2. **Niet geschikt voor gevoelige oppervlakken:** Vermijd het gebruik op anti-aanbaklagen en delicate materialen.
 3. **Met water gebruiken:** Bevochtig de spons licht voor optimaal gebruik.
 4. **Spoelen na gebruik:** Spoel de spons grondig uit en laat deze drogen.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Spoel de spons na elk gebruik met schoon water.
 - Laat de spons volledig drogen om schimmelvorming te voorkomen.
 - Niet in de vaatwasser plaatsen.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de spons niet op hete oppervlakken.
 - Buiten bereik van kinderen houden.
 - Draag handschoenen bij langdurig gebruik om huidirritatie te voorkomen.
-

Leeftijdsbeperkingen

- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.
-

Verwijderingsinstructies

- Gooi het product weg volgens de lokale regelgeving voor afvalbeheer.
 - Dit product kan niet gerecycled worden en moet bij het restafval worden geplaatst.
-

Waarschuwingen

- P101: Bij medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 - P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 - P103: Lees het etiket voor gebruik.
-

Gevaarinformatie

Er zijn geen specifieke gevaren verbonden aan het gebruik van dit product bij normaal gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manual for the Blackwell Pot Scrubber Silver

Product Title

Blackwell Pot Scrubber Silver

Contents of the Product

- 1 x Blackwell Pot Scrubber Silver
-

User Instructions

1. **Use on Suitable Surfaces:** Use the scrubber to clean stubborn dirt on pots and kitchen utensils.
2. **Not Suitable for Delicate Surfaces:** Avoid use on non-stick coatings and sensitive materials.
3. **Use with Water:** Slightly moisten the scrubber for optimal use.
4. **Rinse After Use:** Rinse the scrubber thoroughly and allow it to dry.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Rinse the scrubber with clean water after each use.
- Allow the scrubber to dry completely to prevent mold formation.
- Do not place in the dishwasher.

Safety Instructions

- Do not use the scrubber on hot surfaces.
- Keep out of reach of children.
- Wear gloves for prolonged use to prevent skin irritation.

Age Restrictions

- This product is not suitable for children under 12 years old.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local waste management regulations.
- This product is non-recyclable and should be placed with general waste.

Warnings

- P101: If medical advice is needed, have the packaging or label at hand.
- P102: Keep out of reach of children.
- P103: Read the label before use.

Hazard Information

There are no specific hazards associated with the normal use of this product.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Bedienungsanleitung für den Blackwell Topfchwamm Silber

Produkttitel

Blackwell Topfchwamm Silber

Produktinhalt

- 1 x Blackwell Topfchwamm Silber
-

Gebrauchsanweisung

1. **Geeignete Oberflächen verwenden:** Verwenden Sie den Schwamm, um hartnäckigen Schmutz auf Töpfen und Küchenutensilien zu reinigen.
 2. **Nicht für empfindliche Oberflächen geeignet:** Vermeiden Sie die Verwendung auf Antihafbeschichtungen und empfindlichen Materialien.
 3. **Mit Wasser verwenden:** Befeuchten Sie den Schwamm leicht für eine optimale Nutzung.
 4. **Nach Gebrauch ausspülen:** Spülen Sie den Schwamm gründlich aus und lassen Sie ihn trocknen.
-

Wartungs- und Reinigungsanweisungen

- Spülen Sie den Schwamm nach jedem Gebrauch mit sauberem Wasser aus.
 - Lassen Sie den Schwamm vollständig trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
 - Nicht in die Spülmaschine geben.
-

Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie den Schwamm nicht auf heißen Oberflächen.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Tragen Sie Handschuhe bei längerem Gebrauch, um Hautreizungen zu vermeiden.
-

Altersbeschränkungen

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
-

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallwirtschaft.
 - Dieses Produkt ist nicht recycelbar und sollte mit dem Restmüll entsorgt werden.
-

Warnhinweise

- P101: Bei ärztlichem Rat Verpackung oder Etikett bereithalten.
 - P102: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - P103: Vor Gebrauch Etikett lesen.
-

Gefahreninformationen

Bei normalem Gebrauch sind keine spezifischen Gefahren mit diesem Produkt verbunden.

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien stellen Sie eine langanhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation de l'éponge à récurer Blackwell Argent

Titre du produit

Éponge à récurer Blackwell Argent

Contenu du produit

- 1 x Éponge à récurer Blackwell Argent
-

Instructions d'utilisation

1. **Utilisation sur des surfaces adaptées** : Utilisez l'éponge pour nettoyer les salissures tenaces sur les casseroles et ustensiles de cuisine.
2. **Non adaptée aux surfaces délicates** : Évitez son utilisation sur les revêtements antiadhésifs et les matériaux sensibles.
3. **Utiliser avec de l'eau** : Humidifiez légèrement l'éponge pour une efficacité optimale.
4. **Rincer après usage** : Rincez soigneusement l'éponge et laissez-la sécher.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Rincez l'éponge à l'eau claire après chaque utilisation.
- Laissez sécher complètement pour éviter la formation de moisissures.
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Instructions de sécurité

- Ne pas utiliser l'éponge sur des surfaces chaudes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des gants en cas d'utilisation prolongée pour éviter les irritations cutanées.

Restrictions d'âge

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 12 ans.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Ce produit n'est pas recyclable et doit être jeté avec les ordures ménagères.

Avertissements

- P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition l'emballage ou l'étiquette.
- P102 : Tenir hors de portée des enfants.
- P103 : Lire l'étiquette avant utilisation.

Informations sur les dangers

Aucun danger spécifique n'est associé à l'utilisation normale de ce produit.

En suivant ces directives, vous garantissez des performances optimales et durables de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manuale d'uso per la spugna abrasiva Blackwell Argento

Titolo del prodotto

Spugna abrasiva Blackwell Argento

Contenuto del prodotto

- 1 x Spugna abrasiva Blackwell Argento
-

Istruzioni per l'uso

1. **Utilizzare su superfici adatte:** Utilizzare la spugna per pulire lo sporco ostinato da pentole e utensili da cucina.
 2. **Non adatta per superfici delicate:** Evitare l'uso su rivestimenti antiaderenti e materiali sensibili.
 3. **Utilizzare con acqua:** Inumidire leggermente la spugna per un utilizzo ottimale.
 4. **Risciacquare dopo l'uso:** Sciacquare accuratamente la spugna e lasciarla asciugare.
-

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- Sciacquare la spugna con acqua pulita dopo ogni utilizzo.
 - Lasciare asciugare completamente per evitare la formazione di muffe.
 - Non mettere in lavastoviglie.
-

Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare la spugna su superfici calde.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Indossare guanti in caso di utilizzo prolungato per evitare irritazioni cutanee.
-

Restrizioni di età

- Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
-

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
 - Questo prodotto non è riciclabile e deve essere smaltito con i rifiuti generici.
-

Avvertenze

- P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione l'imballaggio o l'etichetta.
 - P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.
-

Informazioni sui pericoli

Non ci sono pericoli specifici associati all'uso normale di questo prodotto.

Seguendo queste linee guida, si garantisce una prestazione ottimale e durata del prodotto. Per maggiori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Instrukcja obsługi gąbki do szorowania Blackwell Srebrna

Tytuł produktu

Gąbka do szorowania Blackwell Srebrna

Zawartość produktu

- 1 x Gąbka do szorowania Blackwell Srebrna
-

Instrukcja użytkowania

1. **Używaj na odpowiednich powierzchniach:** Używaj gąbki do czyszczenia uporczywego brudu z garnków i naczyń kuchennych.
2. **Nie używaj na delikatnych powierzchniach:** Unikaj stosowania na powłokach nieprzywierających i wrażliwych materiałach.
3. **Używaj z wodą:** Lekko zwilż gąbkę dla optymalnego efektu.

4. **Płucz po użyciu:** Dokładnie wypłucz gąbkę i pozostaw do wyschnięcia.
-

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Po każdym użyciu spłucz gąbkę czystą wodą.
 - Pozostaw do całkowitego wyschnięcia, aby uniknąć powstawania pleśni.
 - Nie wkładaj do zmywarki.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj gąbki na gorących powierzchniach.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - W przypadku długotrwałego użytkowania noś rękawiczki, aby uniknąć podrażnień skóry.
-

Ograniczenia wiekowe

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.
-

Instrukcje utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
 - Produkt nie nadaje się do recyklingu i powinien zostać wyrzucony z odpadami zmieszanymi.
-

Ostrzeżenia

- P101: W przypadku potrzeby konsultacji lekarskiej, należy mieć przy sobie opakowanie lub etykietę.
 - P102: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - P103: Przeczytać etykietę przed użyciem.
-

Informacje o zagrożeniach

Nie ma szczególnych zagrożeń związanych z normalnym użytkowaniem tego produktu.

Przestrzegając tych wskazówek, zapewniasz długotrwałą i optymalną wydajność swojego produktu. W przypadku dodatkowych informacji lub pytań skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym dokonano zakupu.

Manual de usuario de la esponja abrasiva Blackwell Plata

Título del producto

Esponja abrasiva Blackwell Plata

Contenido del producto

- 1 x Esponja abrasiva Blackwell Plata
-

Instrucciones de uso

1. **Uso en superficies adecuadas:** Utilice la esponja para eliminar la suciedad persistente de ollas y utensilios de cocina.
 2. **No apta para superficies delicadas:** Evite usarla en revestimientos antiadherentes y materiales sensibles.
 3. **Usar con agua:** Humedezca ligeramente la esponja para un uso óptimo.
 4. **Enjuagar después de su uso:** Enjuague bien la esponja y déjela secar.
-

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Enjuague la esponja con agua limpia después de cada uso.
 - Deje que se seque completamente para evitar la formación de moho.
 - No apta para lavavajillas.
-

Instrucciones de seguridad

- No use la esponja en superficies calientes.
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Usar guantes en caso de uso prolongado para evitar irritaciones en la piel.
-

Restricciones de edad

- Este producto no está destinado a niños menores de 12 años.
-

Instrucciones de eliminación

- Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales sobre gestión de residuos.
 - Este producto no es reciclable y debe eliminarse con los desechos generales.
-

Advertencias

- P101: Si se necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.
 - P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
 - P103: Leer la etiqueta antes de usar.
-

Información sobre peligros

No hay peligros específicos asociados con el uso normal de este producto.

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para obtener más información o realizar consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con la tienda donde adquirió el producto.